



LAMPE DE BUREAU LED Coloris Argenté

AC-LH-004



NOTICE D'UTILISATION

MOBIKA SARL – ZA Nord Porte de L'île de France, 78660 Ablis - Tél : 01.30.46.01.15
Fax : 01.30.46.01.18 – email : mobika@mobika.fr

**Avant l'installation ou la première utilisation de cette lampe:
Lire attentivement cette notice et la conserver soigneusement**

Merci d'avoir choisi notre produit.

Cette lampe est d'un usage très simple. Nous vous conseillons néanmoins de lire attentivement cette notice d'utilisation car elle contient des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou dégâts matériel dus à la non observation des instructions d'entretien et à usage inadéquat de lampe.

Après avoir retiré l'emballage de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve dans un parfait état.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, bandes collantes...) soient hors de portée des enfants.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique.

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité

- Avant de brancher votre lampe, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de lampe correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le cordon d'alimentation soit en bon état.
- N'utilisez pas la lampe :
 - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si lampe a été endommagée de quelque façon que ce soit.
- Ne plongez jamais lampe, son cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas la fiche ou lampe avec les mains mouillées
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Débranchez toujours la lampe de la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée, avant de la déplacer ou de procéder à son nettoyage.
- Veillez à ce que lampe soit toujours placée sur une surface plane, sèche et stable.
- N'utilisez pas lampe près d'une fenêtre. La pluie pourrait causer un risque de choc électrique.

- N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. Dans le cas d'une réparation par une personne non qualifiée, la garantie est annulée.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
- l'ampoule LED n'est pas remplaçable : lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Utiliser uniquement le transformateur fourni.
- Le câble externe ou le cordon de la lampe ne peuvent pas être remplacés, si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Eviter le contact direct de l'ampoule avec la main ou la peau quand vous ajustez le faisceau lumineux
- Utilisation intérieure uniquement.
- Eteindre la lampe quand elle n'est utilisée.

OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR → ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



