

## **Instructions d'utilisation de base du coffre-fort**

### **Fonction domestique**

**Pour allumer le coffre-fort installez 4 piles AA.**

#### **Saisie du code utilisateur :**

Lorsque le coffre-fort est en position déverrouillée, appuyez sur « \* », « SET— » s'affichera sur l'écran LED. Saisissez le code de votre choix composé de 3 à 6 chiffres, puis, appuyez sur « # ». « GOOD » s'affichera à l'écran. Le code saisi est désormais votre code personnel qui vous permettra d'utiliser votre coffre-fort.

#### **Ouverture du coffre-fort :**

Saisissez le code à 3-6 chiffres. « OPENED » s'affichera à l'écran.

#### **Fermeture du coffre-fort :**

Appuyez sur « # » pour fermer le coffre-fort.

#### **Ouverture du coffre-fort avec le code maître :**

1. Appuyez deux fois sur le bouton « # » lorsque le coffre-fort est fermé. « SUPER » s'affichera à l'écran.
2. Saisissez le code maître du coffre-fort.
3. Votre code maître actuel est 000000.
4. L'écran du coffre-fort affichera « OPENED » et la porte se déverrouillera.

#### **Modifier le code maître :**

1. Lorsque le coffre-fort est déverrouillé et ouvert, appuyez deux fois sur le bouton « \* ». « PROG » s'affichera à l'écran.
2. Saisissez le code maître actuel 000000 et appuyez sur « # ». « CODE » s'affichera à l'écran.
3. Saisissez le nouveau code maître de votre choix (6 chiffres) et appuyez sur « # ».
4. « GOOD » apparaîtra à l'écran pour confirmer votre saisie. Votre nouveau code maître est à présent enregistré.

## **Remarques :**

1. Si vous vous trompez de code, appuyez sur « \* » pour le supprimer.
2. Si vous saisissez un code erroné, « E-CODE » s'affichera à l'écran.
3. Si vous saisissez un code erroné 3 fois, « HOLD-5 » apparaîtra à l'écran et le système se verrouillera pendant 5 minutes. Vous pourrez ressaisir votre code au bout de 5 minutes.
4. Code maître par défaut : 000000

## **Utilisation de la clé manuelle**

1. Retirez la plaque argenté située à l'avant du coffre-fort à l'aide d'une clé à Allen.
2. Insérez la clé et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le coffre-fort.
3. Ouvrez la porte, faites tourner la clé avec les boulons en position verrouillée et retirez la clé.
4. Les boulons du coffre-fort resteront en dehors. Saisissez le code maître ou votre code personnel. Les boulons se rétracteront et le coffre-fort sera à nouveau prêt à être utilisé.

## **Piles**

Les piles dureront entre 12 et 18 mois avec une utilisation normale. Chaque coffre-fort fonctionne avec 4 piles alcalines AA. Si les piles commencent à être déchargées, le message « BATT-L » apparaîtra à l'écran. À ce stade, il est conseillé de remplacer les piles du coffre-fort.

**IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DU COFFRE-FORT**

**D'ENREGISTRER SON NUMÉRO DE CODE ET DE S'ASSURER QUE LE**

**COFFRE-FORT EST CORRECTEMENT INSTALLÉ ET SOLIDEMENT FIXÉ**

**À LA SURFACE D'INSTALLATION AFIN QU'IL NE PUISSE PAS**

**PROVOQUER D'ACCIDENTS.**