

MOBIKA

BOULLOIRE

MODELE: EL-BO-001(HL-1701A)



NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil:
Lire attentivement cette notice et la conserver soigneusement

Merci d'avoir choisi notre produit.

Cet appareil est d'un usage très simple. Nous vous conseillons néanmoins de lire attentivement cette notice d'utilisation car elle contient des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou dégâts matériel dus à la non observation des instructions d'entretien et à usage inadéquat de l'appareil.

Après avoir retiré l'emballage de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve dans un parfait état.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, bandes collantes...) soient hors de portée des enfants.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique.

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le cordon d'alimentation soit en bon état.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne plongez jamais l'appareil, son cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées
- Ne laissez jamais la bouilloire fonctionner sans surveillance.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant de le déplacer ou de procéder à son nettoyage.
- Veillez à ce que l'appareil soit toujours placé sur une surface plane, sèche et stable.
- N'utilisez pas l'appareil près d'une fenêtre. La pluie pourrait causer un risque de choc électrique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel (fabricant, service après-vente,...). N'essayez pas de le réparer vous-même.
- N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. Dans le cas d'une réparation par une personne non qualifiée, la garantie est annulée.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

ATTENTION

- Utilisez uniquement de l'eau froide au remplissage.
- Le marquage 'MAX' est le volume maximum d'eau que l'on peut mettre dans le réservoir.
- Eteindre la machine avant de la retirer de la base.
- Ne pas brancher la prise : s'il n'y a pas d'eau dans le réservoir ; quand on remplit le réservoir ; quand on n'utilise pas l'appareil ; Pendant le nettoyage.
- Assurez-vous toujours que le couvercle soit bien fermé.
- Essuyer la base avant toute réutilisation, la base ne doit pas être mouillée.
- Ne soulevez pas le couvercle pendant que l'eau est en ébullition.
- Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut gicler.
- Ne pas tremper la bouilloire ou sa base dans l'eau. Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans les parties électriques, ceci peut causer des chocs électriques et court circuits.
- Pendant l'utilisation, utilisez la poignée. Lorsque la bouilloire est en fonctionnement, le couvercle doit rester fermé. Ne jamais ouvrir le couvercle pendant le processus.
- Ne pas faire fonctionner la bouilloire quand il y a peu d'eau ou pas d'eau pour éviter d'endommager la résistance et affecter ainsi la vie de l'appareil.
- Ne pas chauffer autres choses que de l'eau; Ne pas dépasser la limite max, du niveau ; Ne pas mettre moins que le niveau mini.
- Ne pas placer la bouilloire dans un endroit humide, sous haute température

Avant d'utiliser la machine pour la première fois : mettre de l'eau à bouillir deux fois sans aucun additif

- Remplissez la bouilloire avec de l'eau. Ne surchargez pas, utiliser l'indicateur de niveau d'eau.
- Posez la bouilloire sur sa base, branchez la prise sur secteur
- Avant la mise sous tension, vérifiez si la tension que vous allez utiliser est la même que la tension indiquée sur la plaque signalétique. 220-240V et 50hz .
- Lorsque vous utilisez la bouilloire électrique pour la première fois ou après une longue période, remplissez la bouilloire électrique avec de l'eau jusqu'au niveau maximum et mettez l'eau à bouillir 1 ou 2 fois, puis versez l'eau pour nettoyer la bouilloire électrique. Ne buvez pas l'eau de nettoyage.
- Après avoir fait bouillir, la machine s'éteint automatiquement, débranchez la prise électrique du secteur. Ne pas appuyer sur le couvercle.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage de la bouilloire électrique, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché et que la bouilloire a refroidi
- Les saletés sur la surface de la bouilloire électrique peuvent être essuyées par chiffon humide. Il est interdit de tremper la bouilloire électrique dans l'eau, ou de la mettre dans le lave-vaisselle ou d'utiliser un agent de nettoyage.
- Pendant le nettoyage, Attention de garder le circuit sec.
- Durant la période de nettoyage, évitez les objets pointus qui peuvent rayer la surface de la bouilloire électrique. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif, crème propre et autre nettoyant pour nettoyer la bouilloire afin éviter d'affecter son apparence.
- Méthode de nettoyage pour retirer le calcaire:
 - Méthode A: versez 0.5L de vinaigre de table pur dans la bouilloire électrique. Laissez tremper pendant 1h, reversez le vinaigre et puis nettoyez à l'eau claire pour le rinçage (4-5 fois).
 - Méthode B: Préparez une solution de 25g d'acide de citrate dans 0.5L de vinaigre de table. Versez la solution dans la bouilloire et mettre en marche à ébullition. Laissez tremper pendant 30 min; Verser le liquide et nettoyer la bouilloire, rinçage 4-5 fois.

OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR → ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

